

PANDUAN PEMAKAIAN

MAXHUB

ALAT TELEKONFERENSI



Gambar 1: Monitor



Gambar 2: MaxHUB Bar

1. MENYALAKAN MESIN DAN MONITOR

- a. Menyalakan Monitor
 - Tekan tombol power pada remote TV (tombol warna merah)
 - Tunggu beberapa saat, hingga layar TV Menyala.
 - Abaikan tampilan hitam/notifikasi.
 - Tekan tombol "OK" pada remote TV untuk membuat layar penuh (full screen).
- b. Menyalakan MaxHub Bar
 - Tekan tombol power yang berada di belakang maxhub bar .
Lihat panah merah pada gambar di bawah ini.



Gambar 3: Remote TV



Gambar 4: MaxHub Bar Tampak Belakang


- Tunggu beberapa saat, hingga tampil home screen seperti pada Gambar 1 diatas.

2. MENGOPERASIKAN TELEKONFERENSI

- a. Pilih Aplikasi telekonferensi sesuai dengan jenis/providernya. Jenis telekonferensi yang bisa dipakai adalah:
 - Host/Tuan Rumah
 - Join/Pengunjung/Undangan
- b. Khusus untuk Google Meet, maka telekonferensi harus menggunakan notebook, melalui ScreenShare dan Webcam pada notebook tersebut.
- c. Khusus untuk Google Meet, maka notebook yang dimaksud harus terhubung kabel USB yang di MaxHub Bar

3. SCREEN SHARE

- a. Notebook atau smartphone harus terinstall aplikasi “Berbagi Layar” atau “MaxHub Share”.
- b. Sebelum melakukan screen share, notebook atau smartphone harus terhubung hotspot MAXHUB-XXX



Gambar 5: **Tampilah Screen Share di Layar MaxHub**

- c. Jalankan aplikasi “Screen Share” pada “MaxHub Share”.
- d. Informasi key/password hotspot tertera pada panah merah yang ditunjukkan pada Gambar 5 diatas.
- e. Jalankan aplikasi “Berbagi Layar” atau “MaxHub Share”, setelah hotspot sudah terhubung.
- f. Scan QRCode yang tertera pada layar (jika pakai smartphone), atau pin (jika pakai notebook).
- g. Informasi pin, bisa dilihat pada panah hijau pada gambar 5 diatas.

Demikian, petunjuk pengoperasian webcam dari kami. Jika ada kendala, bisa menghubungi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi PT. Swabina Gatra.

Tuban, 31 Januari 2021

Disusun Oleh,

Ttd

Aan Saputra

SPV Software II

PT. Swabina Gatra